

Köszönjük, hogy a termékünket választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Mielőtt a tapéta csomagolását eltávolítaná, **bizonyosodjon meg róla, hogy a tapéták azonos gyártásból származnak, gyártási számuk megegyezik (színárnyalat miatt fontos).** Ha ez nem lehetséges – pl. esetleges pótlólagos vásárlás miatt – a különböző gyártási számú tapéták egy külön felületen, a többi tapétatekerccsel nem összekeverve kell felhasználni.

A felrakáskor az első három csík illesztése után ellenőrizni kell a minőséget, nincs-e valamilyen gyártási hiba.

A FALON MAXIMUM 3 HIBÁS CSÍK LEHET!

Ezért a felhasználónak a három csík tapétázása után egy utolsó ellenőrzést kell végeznie, mielőtt tovább tapétázna.

AMENNYIBEN BÁRMILYEN HIBÁT ÉSZLEL, NE FOLYTASSA A MUNKÁT!

Amennyiben ennél több tapéta kerül feldolgozásra, abban az esetben a gyártó csak a fel nem használt hibás tapétát cseréli ki. Munkadíjat és a járulékos költségeket Forgalmazó nem térít meg.

PROBLÉMÁJÁT KÉRJÜK, AZONNAL JELEZZE!

A tapétázás befejezéséig kérjük, mindenképpen őrizze meg minden tekerccs tapéta címkéjét.

Reklamáció esetén valamennyi címkét, a fel nem használt, bontatlan tekerccseket és a vásárlási blokkot mellékelni kell és a vásárlási helyre vissza kell vinni, ahol személyesen kell jelezni a problémát.

Sötét tapéták esetén a tapéta csíkok illesztésénél fehér csík látszódhat a gyári vágásból adódóan.

Előkészítés:

A gondos, igényes előkészítés elengedhetetlen feltétele a kiváló minőségű tapétázásnak.

1. A tapétázandó felületről a régi festéknyomokat, tapétamaradványokat és egyéb szennyeződésekkel el kell távolítani.
2. A felületnek száraznak, tisztának, szilárdnak és legfőképpen simának kell lennie.
3. A friss vakolású, glettelt, vagy egyéb abszorpciós felületet higított ragasztóval célszerű előzőleg bekenni.
4. Az olajfestékkel festett felületeket ammóniával mossuk le, csiszolópapírral lágyan dörzsöljük át, öblítsük le és hagyjuk megszáradni. Olajlábazat vagy erős lambéria helyén – a szellőzés miatt – elszíneződhet a vinyl tapéta, a papír viszont nem.
5. Ajánlatos először alátét-, makulatúra papírt a falra ragasztani a jobb minőségű, tartósabb tapétázás érdekében. (Nehéz, habosított, selyem vagy fűrészporos tapéták esetében különösen ajánlott.)

Ragasztás:

A ragasztáshoz alacsony víztartalmú speciális ragasztót ajánlunk, melyet a gyártó előírása szerint kell bekeverni.

Javasoljuk az Adawall, vagy a Pufas, nagy ragasztási szilárdságú, speciális tapétaragasztót.



A **ragasztós hátoldallal** gyártott tapétákat a mintás oldalával befelé lazán tekerje fel és felületét langyos vízben körülbelül 20 másodpercig, nedvesítse, majd hagyja 3-5 percig, hogy a ragasztós felület aktiválódjon. Göngyöltse le a tapétacsíkot és rakja fel.



A **száraz tapétázáshoz** a megfelelő ragasztót a gyártó útmutatója alapján készítse elő. Az előkészített falat hengerrel egyenletesen megkenjük tapétaragasztóval. Illessze a száraz csíkot a falra, majd egy puha kefével egyenletesen kasírozza fel középről a szélek irányába úgy, hogy minden levegő kiperéselődjön a tapéta alól.



Az **áztatva tapétázáshoz** a megfelelő ragasztót a gyártó útmutatója alapján készítse elő. A ragasztó felhordását a tapétára középről a szélek irányába végezze el, összehajtás után 5-10 percig hagyja állni. Illessze a csíkot a falra, majd puha kefével egyenletesen kasírozza fel középről a szélek irányába úgy, hogy minden levegő kiperéselődjön a tapéta alól.

A három eljárás közül nem tetszőlegesen választhatunk. Azt, hogy melyiket alkalmazzuk, mindig a tapéta típusa határozza meg. Minden esetben kérdezze meg a tapéta forgalmazóját, hogy az Ön által vásárolt tapétánál melyik eljárással kell dolgozni.

A tapéta felrakása:

Jegyezze meg a **minta irányát. A tapéta hátoldalára ceruzával rajzoljon nyilatkat.** Ha a címkén a ↓↑ jelzést látja, akkor az egymást, követő csíkokat megfordítva kell az előzőhöz képest felrakni.

A tapétát a burkolandó fal magasságának megfelelően kell levágni, figyelembe véve a minta illesztését és az alsó leesést (1-5cm-ig).

A felvágott tapétát a típusának megfelelő ragasztási eljárással kell előkészíteni.

A felrakás során a tapétát puha kefével simítsuk a falra, a csík közepétől a széle felé haladva.

A felesleges kifolyt ragasztót, nedves szivaccsal **azonnal** távolítsuk el a tapéta felületéről. Amíg szárad a tapéta, kerülje a túlzott fűtést és huzatot.